タイキンエアコン

取 扱 誡 跀 天井埋込力セット形 シングルフロータイプ

機種名(総称名)

S28JCRV

S36JCRV S50JCRV

S40JCRV S56JCRV

人」と「空気」の間に、



上手に使って上手に節電

- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。正しくお使いいただくために、 こ使用前に必ずお読みください。

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてからお受取りのうえ、大切に保管してください。

> https://www.cs.daikinaircon.com/



1台のエアコンで 『健康空気**の4要素**』をコントロール!

e e

室内温度をコントロールし、 さわやかな暮らしをサポートします。

夏はさらさら、冬はしっとり。 快適にしつどコントロール。

空氣清淨

カビやウイルスなども強力除去。お部屋の空気を清潔に保ちます。


気 流

夏も冬もすこやかで、ここちよく お部屋の温度ムラを少なくします。 清潔

●内部クリーン機能

簡単・便利

●おまかせ運転 ボタン一つで、快適な運転をします。



もくじ

で使用の前に ページ
■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・ 4
■各部のなまえと働き 6
■運転前の準備 ・・・・・・・・・ 12
運転のしかた
■運転のしかた ・・・・・・・ 14
■設定確認・・・・・・・・・・15 現在の風量、風向設定、タイマー設定などを確認したいとき
■冷房・除湿冷房・除湿運転 ······ 16 お部屋の温度・しつどを下げたいとき
■暖房・加湿暖房・加湿運転 ······ 18 お部屋の温度・しつどを上げたいとき
■おまかせ運転 ・・・・・・・・ 20 室内温度、屋外温度に応じた最適な運転を行いたいとき
■風量・風向調節 ················· 21
■切タイマー ・・・・・・ 22
運転を停止するまでの時間を設定したいとき
■お知らせ · · · · · · · 23 お部屋の状況や消費電力などを確認したいとき
WIFE STAND AND SERVICE STEEDS OF THE SERVICE
もっと快適にするために
■メニュー操作のしかた ・・・・・・ 26
■ワイド気流28
■ワイド気流・・・・・・・・・28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき
■ワイド気流28
■ワイド気流・・・・・・ 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転・・・・ 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転・・・・ 30
■ワイド気流・・・・・・ 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転・・・・・ 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき
■ワイド気流・・・・・・ 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転・・・・ 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転・・・・ 30
■ワイド気流・・・・・28窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき■パワフル運転・・・・29すばやく快適な室内温度にしたいとき■快眠運転・・・・30快適に眠りたいとき
■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき 「胆利な機能 ■換気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき
■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき 単類気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき ■換気連動設定 33
■ワイド気流 28 窓から屋外温度が伝わるのを抑えたいとき ■パワフル運転 29 すばやく快適な室内温度にしたいとき ■快眠運転 30 快適に眠りたいとき 「胆利な機能 ■換気・空清運転 32 お部屋の空気をきれいにしたいとき

室内で洗濯物を干したいとき	31
■るすばん換気運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
■けつろ防止運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
■内部クリーン運転 ····································	40
■自動内部クリーン ・・・・・・・・・・・・	41
■ チャイルドロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
■連続 (24 時間) 換気 · · · · · · · · · ·	43
設定を変更するには	
	4.4
■除湿自動切換・ドライキープ・・・・・	44
■消費電力表示・マルチモニター表示・・	45
■音量・ナビ設定 ····································	46
■コントラスト	47
快適に使い続けるために	
快適に使い続けるために ■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · ·	48
	48
■お手入れ早見表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48 50
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52
 お手入れ早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 51 52
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52 53
■お手入れ早見表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50 51 52 53

本体表示について・・・・・・・60

■じょうずな使いかた ・・・・・・・・ 裏表紙

必ずお守り ください 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容 (表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

禁 仕 「死亡や重傷を負うおそれがある **一** 内容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。




火災や感電、 大けがを防ぐために お守りください。

⚠ 警告



電源は

●ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。 (感電の原因)



- ●途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)




異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常・故障例

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・こげ臭いニオイがする。
- ・ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切って お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。 ▶59ペーシ




注意



室内ユニットは


- 動植物に直接風をあてない。(動植物に悪影響を及ばす原因)
- ●精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 使わない。

(品質低下などの原因)





燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛などの原因)



- ●燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。 (不完全燃焼の原因)
- ●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)